PREMIER

Manual del Usuario Freidora
ED-113

ADVERTENCIA

- Revise que el voltaje de este producto sea correspondiente al del sistema eléctrico al que va a ser conectado.
- Nunca use este producto si el cable o el enchufe está dañado.
- Para evitar riesgos, solo permita el reemplazo del cable o enchufe por personal calificado
- Mantenga la unidad y el cable alejados de superficies húmedas o Fuentes de calor
- Mantenga fuera del alcance de los niños
- No use el producto con las manos mojadas
- No coloque el producto directamente en la mesa
- No coloque ninguna parte de su cuerpo arriba del filtro ya que los vapores calientes le pueden quemar
- Filtre el aceite regularmente
- Revise la freidora en caso que el aceite se esté quemando, cierre la tapa y desconecte
- Siempre ponga un nivel mínimo de aceite antes de encender la freidora
- Nunca la sumerja en agua.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Antes de usar la freidor por primera vez enjuague el recipiente a fondo
- Recomendamos usar aceite vegetal y no mezclar diversas clases de aceite
- El nivel de aceite debe mantenerse dentro de los niveles mínimo y máximo
- Coloque el termostato en la posición mínima antes de conectar la unidad

COMO FREIR

1. Llenando la canasta de freír

Vierta lo que desea freír pero no llene la canasta completamente. De lo contrario lo que queda en la parte superior, no será freído. No frite alimentos húmedos

2. Ensamblado de la manija

Coloque la manija en la canasta de metal tal como se muestra en la ilustración. Sostenga la manija firmemente con una mano e introdúzcala en el soporte de la canasta Asegúrese que la manija este bien acoplada antes de llenar la canasta.

3. Friendo

Lentamente coloque la canasta en el recipiente y retire la manija. Cierre la cubierta. Luego de 3 usos agregue aceite hasta el nivel máximo Una vez los alimentos se hayan cocido, acople la manija en la canasta y retírela del recipiente.

MANTENIMIENTO

- Cambie el aceite regularmente por que luego de varios usos su calidad puede reducirse
- Para limpiar el recipiente, espere hasta que se haya enfriado completamente desconecte y retírelo de la unidad, luego lávelo con agua y detergente. Finalmente séquelo completamente. Nunca sumerja la unidad en agua.
- Para cambiar el filtro, abra la caja plástica en la cubierta de la freidora, retire la tapa y extraiga el filtro coloque uno Nuevo y cierre la caja de Nuevo. Hay un filtro extra provisto para cambiarlo cuando esté sucio

Tipo de corriente: 230V 50Hz 1200W

Capacidad del recipiente: 2 litros

Capacidad de aceite: Mínimo 1000ml, Máximo 1150ml

E